

Splošna navodilo za uporabo računalniške miške

1. Vsebina paketa

- računalniška miška
- USB sprejemnik (če je brezžična)
- Baterije (če so priložene) - če je brezžična in ni vgrajena baterija)
- Navodila za hitro namestitev

2. Priklop miške

Za žično miško:

1. Prikluči USB kabel miške v prost USB vhod na računalniku.
2. Računalnik bo samodejno prepoznal napravo in jo v nekaj sekundah namestil.
3. Miška je pripravljena za uporabo.

Za brezžično miško (s sprejemnikom):

1. Vstavi priložene baterije v miško (upoštevaj polariteto + / -).
2. Vtakni USB sprejemnik v prost USB vhod na računalniku.
3. Vklopi miško s stikalom na spodnji strani (če ga ima).
4. Po nekaj sekundah bo povezava vzpostavljena in miška pripravljena za uporabo.

Za bluetooth miško:

1. Vklopi miško in vklopi način seznanjanja (pogosto s pritiskom na določen gumb – preveri oznako ali priročnik).
2. Na računalniku odpre **Nastavitve > Naprave > Bluetooth in druge naprave**.
3. Klikni **Dodaj napravo**, izberi **Bluetooth** in nato izberi svojo miško s seznama.
4. Po povezavi je miška pripravljena za uporabo.

3. Osnovna uporaba

- **Levi klik:** Izbira elementov, odpiranje datotek itd.
- **Desni klik:** Dostop do dodatnih možnosti (kontekstni meni).
- **Srednji klik / kolesček:** Pomikanje po strani navzgor/navzdol, odpiranje povezav v novem zavihku ipd.
- **Dodatni gumbi (če obstajajo):** Uporabni za naprej/nazaj v brskalniku ali za druge funkcije (nastavljive v programski opremi).

4. Namestitev programske opreme (če je na voljo)

- Če imaš HP računalniško miško obišči <https://support.hp.com> in poišči svoj model miške.
- Prenesi programsko opremo ali gonilnike za dodatne funkcije (npr. nastavitve gumbov, občutljivost DPI itd.).

5. Vzdrževanje

- Računalniško miško redno čistite s suho ali rahlo vlažno krpo.
- Ne uporabljaj močnih čistil ali vode.
- Zamenjaj baterije, ko se povezava prekinja ali se kazalec obnaša neobičajno (pri brezžičnih miškah).