

Splošna navodila za uporabo računalniške tipkovnice

1. Vsebina paketa

- Računalniška tipkovnica (žična ali brezžična)
- USB sprejemnik (če gre za brezžično tipkovnico)
- Baterije (če so priložene in če niso že vstavljene)
- Kratka navodila za hitro namestitev

2. Priklop tipkovnice

Za žično tipkovnico:

1. Priključi USB kabel tipkovnice v prost USB vhod na računalniku.
2. Operacijski sistem običajno samodejno prepozna tipkovnico.
3. Po nekaj sekundah je pripravljena za uporabo.

Za brezžično tipkovnico (s sprejemnikom):

1. Vstavi priložene baterije (upoštevaj oznake + / -).
2. Vtakni USB sprejemnik v prost USB vhod.
3. Vklopi tipkovnico s stikalom (če ga ima).
4. Povezava se samodejno vzpostavi.

Za bluetooth tipkovnico:

1. Vklopi tipkovnico in aktiviraj način seznanjanja (ponavadi z držanjem določenega gumba – glej navodila za tvoj model).
2. Na računalniku pojdi v **Nastavitve > Naprave > Bluetooth in druge naprave**.
3. Klikni **Dodaj napravo** in izberi **Bluetooth**.
4. Na seznamu najdi svojo tipkovnico in jo poveži.
5. Vpiši prikazano kodo (če se zahteva) in potrdi.

3. Osnovna uporaba

Glavne skupine tipk:

- **Črkovne tipke (A–Ž):** za pisanje besedila
- **Številčne tipke (0–9):** nad vrstico črk in na številčnici (če je)
- **Funkcijske tipke (F1–F12):** različne hitre funkcije (npr. F1 = pomoč)
- **Enter:** potrdi vnos ali začne novo vrstico
- **Shift:** za velike črke in zgornje simbole
- **Ctrl, Alt, Windows (⌘):** kombinacije za bližnjice
- **Backspace:** izbriše znak levo od kazalca
- **Delete:** izbriše znak desno od kazalca
- **Tab:** pomik med polji ali zamik vrstice
- **Esc:** prekliče ali zapre dejanje
- **Puščice:** premikanje po besedilu ali menijih
- **Num Lock / Caps Lock:** omogoča številčnico / velike črke

Posebne funkcije (če so prisotne):

- Nastavitve osvetlitve (Fn + določena tipka)
- Nastavitev glasnosti (Fn + F-tipke)
- Hitri dostop do e-pošte, brskalnika, kalkulatorja ipd.

4. Vzdrževanje

- Redno čisti tipkovnico s suho ali rahlo vlažno krpo.
- Za čiščenje med tipkami uporabi zračni sprej ali mehko ščetko.
- Ne polivaj s tekočinami. Če pride do politja, takoj izklopi napravo in obriši.